

BlueWind



**ENFRIADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL INVERTER**

**MANUAL**



[www.bluewindfans.com](http://www.bluewindfans.com)

LA SOLUCIÓN MÁS EFICIENTE Y NATURAL PARA REDUCIR LA TEMPERATURA EN ESPACIOS AMPLIOS





# Índice

1) PRESENTACIÓN	04	11) CARACTERÍSTICAS	26
2) MEDIDAS DE SEGURIDAD	05	12) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	28
3) FUNCIONAMIENTO Y ESPECIFICACIONES	10	13) PROCESO DE LIMPIEZA	29
<b>4) MODELO BW500</b>	<b>10</b>	<b>14) MODELO BW090</b>	<b>34</b>
<b>5) MODELO BW300</b>	<b>12</b>	15) INSTRUCCIONES	36
<b>6) MODELO BW220</b>	<b>14</b>	16) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	38
<b>7) MODELO BW250</b>	<b>16</b>	17) PRECAUCIONES	39
<b>8) MODELO BW160</b>	<b>18</b>	18) INSTRUCCIONES	40
<b>9) MODELO BW120</b>	<b>20</b>		
10) INSTRUCCIONES	22		



Para asegurar un uso apropiado y efectivo, por favor lea este manual antes de usar el enfriador evaporativo BlueWind

## Presentación



### AGRADECEMOS SU CONFIANZA EN NUESTRO PRODUCTO.

#### **Dominamos la Ciencia del Enfriamiento Evaporativo.**

La solución más eficiente y natural para reducir la temperatura en espacios amplios.

Los ventiladores BlueWind utilizan el principio de evaporación para transformar el aire caliente en una brisa fresca y confortable, sin necesidad de gases refrigerantes ni altos consumos eléctricos.

Diseñados para filtrar el polvo y mejorar la calidad del aire, los ventiladores BlueWind generan un ambiente fresco y saludable, sin producir neblina ni humedad excesiva.

Gracias a su tecnología avanzada, los equipos ofrecen un enfriamiento inmediato y uniforme, ideal para: Fábricas, almacenes, talleres, gimnasios, restaurantes, entre otros. Además algunos modelos cuentan con esterilización de agua UVC, eliminando hasta un 99% de bacterias en segundos, lo que garantiza una mayor higiene y seguridad en cada ciclo de enfriamiento.

*Frescura y pureza en cada giro.*





- 1 Lea todo el Manual antes de operar el enfriador.



- 2 No abra el panel de control o la cubierta del equipo sin una guía calificada.



- 3 No opere el panel de control o toque el cable eléctrico y la cubierta del equipo con las manos mojadas.



- 4 No comparta el contacto eléctrico con otro equipo debido a la corriente alta de arranque. Favor de usar una extensión eléctrica arriba de 2.0 MM (14 AWG) para el enfriador. Además la extensión no deberá ser mayor a 25 m. Conectar el equipo con una extensión irregular puede causar corto circuito.



- 5 Evite usar extensiones eléctricas o clavijas viejas. Mantenga los cables lejos del calor y fuego. No coloque los cables en tráfico de personas para prevenir que los pisen o jalen y puedan causar un accidente.



- 6 No elimine la parte de tierra del cable. Use una clavija ajustada. Para su seguridad, no cambie el cable de corriente del equipo o el cableado del panel de control.



7

Esta unidad no es capaz y no debe ser usada para aspirar: (1) gases flamables, incluyendo gas de combustible, gas de gasolina, oxígeno puro, gas de hidrógeno, etc. (2) líquidos flamables como gas, tolueno, etc. (3) polvo de cristal debajo de 80°C del punto de fuego, incluyendo magnesio, platino, pólvora, etc.



8

Si el enfriador no funciona bien, apague el equipo y revise el cable, contacto y cable de extensión. Después de revisar, reinicie el equipo. Si el problema no fué resuelto, favor de contactar al vendedor. No quite o cambie partes por su cuenta.



9

Coloque el enfriador sobre una superficie plana y asegure el botón de freno al operar. Si detecta una fuga de agua, desconecte el equipo inmediatamente y colóquelo en un lugar seguro.



10

Cuando no esté usando el enfriador por un tiempo, abra el drenaje en la parte inferior y encienda el drenaje automático para que salga toda el agua. Luego encienda el equipo por de una a dos horas para secar el filtro. Después del secado, desconecte el equipo para guardarse.



11

Para llenar el tanque manualmente, apague el ventilador y abra la entrada para cubos de hielo y llénelo con agua. Asegúrese que el cordón eléctrico esté lejos del agua para evitar accidentes.



12

No acerque el lado de la entrada de aire (el lado donde está el filtro) al fuego u objeto humeante, cenizas, cigarros, puros, carbón, etc. Los daños o accidentes causados por este tema no son cubiertos por la garantía.



13

Al estar operando, no abra la tapa del enfriador, la tapa del ventilador o el filtro de la parte trasera; tampoco arroje objetos al ventilador para prevenir accidentes



14

Los enfriadores evaporativos son pesados. Sea cuidadoso al moverlos ya que pueden causar lesiones si saltan o se voltean.



15

No abra la entrada para cubos de hielo cuando el equipo esté en uso. Acercarse a las aspas del ventilador puede causar lesiones y pudiera romper las aspas.



16

Al limpiar el equipo, no rocíe agua al panel de control o a la cubierta del enfriador para evitar daños.



17

No modifique, desarme o repare el producto sin instrucciones. Daños causados por estos procedimientos no están cubiertos por la garantía. Favor de contactar a su vendedor para más información.



18

No modifique o cambie las aspas por su cuenta para evitar accidentes.



19

No mueva el enfriador empujando la manguera de agua. Esto puede causar daños en el equipo.



Ajuste libremente la velocidad del enfriador con el poder del ahorro inversor.



Mueva libremente el enfriador con sus ruedas.



Sistema de enfriamiento evaporativo.



Agregue hielo para mejorar el efecto de enfriamiento.



Tanque grande de almacenamiento de agua para soportar de 4 a 6 horas de operación.



Detector de bajo nivel de agua para evitar que la bomba se queme.





Filtra el polvo para producir  
aire más fresco.



Diseño portátil para que lo  
lleves a donde quieras.



Estructura de plástico  
fuerte y bien diseñado.



Ahorra energía y refresca los  
espacios más rápido.





**MODELO: BW500**

ESPECIFICACIONES

Modelo	BW500	Velocidad Rotación (Max)	660 RPM	Alcance de Viento (Max)	30 m
Marco Externo	PE	Volúmen de Sonido (Max)	75 dB	Tamaño	L180*W88*H220cm
Aspas	50" – 3 Fiberglass Blades	Voltaje (Reg)	1 Ø 220V, 60Hz	Volúmen de Agua	230 L
Motor	2HP F Grade	Corriente (Max)	7.6A ±10	Peso	185 kg
Polo	10P	Consumo Energía (Max)	1150 W/hr ±10	Peso total con Agua	390 kg

(El dato del volúmen de sonido es detectado desde 3 mts. y será verificado en diferentes areas cercanas)






MODELO: BW500



**MODELO: BW300**

ESPECIFICACIONES

Modelo	BW300	Velocidad Rotación (Max)	580 RPM	Alcance de Viento (Max)	25 m
Marco Externo	PE	Volumen de Sonido (Max)	70 dB	Tamaño	L155*W81*H186 cm
Aspas	42" 6 Nylon 6 + Fiber Blades	Voltaje (Reg)	1 Ø 220V, 60Hz	Volumen de Agua	180 L
Motor	1.5HP F Grade	Corriente (Max)	7.6A±10%	Peso	120 kg
Polo	10P	Consumo Energía (Max)	1050 W/hr ±10	Peso Total con Agua	300 kg




Indicador de Encendido

Encendido/ Parado de Emergencia

Botón de Bomba

Botón de Ventilador

Regulador de Velocidad de Ventilador




MODELO: BW300



**MODELO: BW220**

ESPECIFICACIONES

Modelo	BW220	Velocidad Rotación (Max)	1000 RPM	Alcance de Viento (Max)	20 m
Marco Externo	PE	Volumen de Sonido (Max)	65 dB	Tamaño	L126*W72*H160 cm
Aspas	30"- 3 Nylon 6 + Fiber Blades	Voltaje (Reg)	1Ø 110V, 60Hz	Volumen de Agua	145 L
Motor	1/2HP F Grade	Corriente (Max)	10A ±10	Peso	90 kg
Polo	10 P	Consumo Energía (Max)	740 W/hr ±10	Peso Total con Agua	235 kg




Indicador de Encendido

Encendido/ Parado de Emergencia

Botón de Bomba

Botón de Ventilador

Regulador de Velocidad de Ventilador




MODELO: BW220



**MODELO: BW250**

ESPECIFICACIONES

Modelo	BW250	Velocidad Rotación (Max)	1100 RPM	Alcance de Viento (Max)	20 m
Marco Externo	PE	Volumen de Sonido (Max)	60 dB	Tamaño	L132*W69*H172 cm
Aspas	30"-3 Nylon 6 + Fiber Blades	Voltaje (Reg)	1 Ø 110V, 60Hz	Volumen de Agua	170 L
Motor	1/2HP F Grade	Corriente (Max)	12A ±10	Peso	100 kg
Polo	6P	Consumo Energía (Max)	970 W/hr ±10	Peso Total con Agua	270 kg



Indicador de Encendido


Encendido/ Parado de Emergencia

Botón de Bomba

Botón de Ventilador

Regulador de Velocidad de Ventilador






MODELO: BW250



**MODELO: BW160**

ESPECIFICACIONES

Modelo	BW160	Velocidad Rotación (Max)	1100 RPM	Alcance de Viento (Max)	15 m
Marco Externo	PE	Volumen de Sonido (Max)	55 dB	Tamaño	L98*W70*H141 cm
Aspas	24"- 3 Nylon 6 + Fiber Blades	Voltaje (Reg)	1Ø 110V, 60Hz	Volumen de Agua	120 L
Motor	1/2HP F Grade	Corriente (Max)	8.5A±10%	Peso	75 kg
Polo	6P	Consumo Energía (Max)	690 Wh±10%	Peso Total con Agua	195 kg




Indicador de Encendido

Encendido/ Parado de Emergencia

Botón de Bomba

Botón de Ventilador

Regulador de Velocidad de Ventilador




MODELO: BW160



**MODELO: BW120**

ESPECIFICACIONES

Modelo	BW120	Velocidad Rotación (Max)	1380 RPM	Alcance de Viento (Max)	15 m
Marco Externo	PE	Volumen de Sonido (Max)	55 dB	Tamaño	L74*W50*H130 cm
Aspas	18" - 3 Nylon 6 + Fiber Blades	Voltaje (Reg)	1 Ø 110V, 60Hz	Volumen de Agua	60 L
Motor	1/3HP F Grade	Corriente (Max)	6.1A ±10	Peso	45 kg
Polo	4P	Consumo Energía (Max)	510 W/hr ±10	Peso Total con Agua	105 kg




Indicador de Encendido

Encendido/ Parado de Emergencia

Botón de Bomba

Botón de Ventilador

Regulador de Velocidad de Ventilador





MODELO: BW120



## INSTRUCCIONES

**1** Por favor siga las siguientes instrucciones:

- A**  Conecte el equipo a corriente CA 110V o CA 220V, 50/60 Hz, corriente Fase Sencilla. (El producto trae una etiqueta con instrucciones de voltaje)
- B**  El voltaje no puede ser mayor al 10% o abajo del voltaje indicado.
- C**  Temperatura apropiada de operación: 0°C~45°C. No coloque el equipo cerca de calor o fuego.

**2** Cuando baja el nivel de agua en el tanque, la bomba debería de apagarse automáticamente. Llene el tanque al máximo sin sobrepasar el nivel.

**3** No pararse, sentarse o colocar objetos sobre el equipo. Podría causar daños, provocar una caída, o causar lesiones cuando los objetos se caigan.

**4** Mantenga sujeta la cubeta para cubos de hielo después de su uso.

**5** No desprenda la cubierta de seguridad u otras partes del ventilador, podría causar daños o accidentes.

**6** Use un socket o cable aislado para el ventilador. No comparta la fuente de poder con otros equipos de alto consumo para asegurar la seguridad.

**7** Al apagar la bomba también se puede usar como ventilador.

**8** Para asegurar un mejor efecto de enfriamiento, sugerimos lavar el filtro y cambiar el agua del tanque una vez por semana. Abra la válvula manual de drenaje de la parte inferior, luego llene el tanque otra vez después de seguir el proceso de limpieza para prolongar la vida de la bomba.



**A.** ¡Precaución! Antes del proceso de limpieza, apague el equipo, desconéctelo y muévelo lejos de la fuente de poder y otros equipos.



**B.** Abra el drenaje de abajo y lave el filtro con un cepillo suave desde arriba. Después de lavado, espere hasta que el agua residual se drene, luego cierre el drenaje.



**C.** Cuando lave el filtro no rocíe directamente al panel de control o la cubierta del equipo. Esto pudiera dañar el controlador del motor.



**D.** Limpie el equipo con una toalla húmeda, no rocíe agua o enjuague con líquidos volátiles.



## INSTRUCCIONES

**9** Daños al producto causado por los siguientes detalles no están cubiertos por la garantía.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Equipo conectado a voltaje incorrecto.</li> <li>B. Daño en el manejo o tránsito causado por los usuarios.</li> <li>C. Daños causados por desastres naturales.</li> <li>D. Daños estructurales causados por líquidos volátiles o gas.</li> <li>E. Accidentes o daños causados por conexiones de cable o compartir electricidad con otros equipos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>F. Daño causado por modificar o cambiar las partes.</li> <li>G. Mal funcionamiento causado por cambiar el cableado.</li> <li>H. Daño causado por rociar agua o lluvia</li> <li>I. Bomba dañada causado por taponamiento por falta de limpieza.</li> </ul> |
|--|--|




Contacte a su vendedor para más información.



Características  
del Producto



Control de Velocidad  
del Ventilador sin  
pasos



Protección contra  
Corto Circuito



Motor de Arranque  
Suave



Protección de  
Bajo Nivel de Agua



Protección de  
Sobrecorriente




INSTRUCCIONES



Operación y Llenado de Agua:

Conecte el conector rápido de la manguera a una toma de agua y ajuste. Asegúrese que el otro extremo del conector esté ajustado al enfriador. Abra la llave del agua y llene el tanque hasta el máximo nivel del medidor. Encienda la bomba (vea el panel de control debajo), y deje que el agua moje el filtro de 1 a 2 minutos, luego encienda el equipo y ajuste la velocidad del ventilador. Siguiendo este proceso usted conseguirá el mejor enfriamiento de su equipo.

Instrucciones del Panel de Control:







A		Power / Emergency Stop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire el botón y encienda el indicador de poder.</li> <li>• Presione el botón para apagar el equipo cuando ocurra una emergencia. Siga el proceso de encendido y apagado para uso normal.</li> <li>• Atención: Una vez que presiona el Botón de Emergencia, reinicie el ventilador después de 20 segundos.</li> </ul>
B		Power of Pump	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enciende el botón de encendido, la bomba iniciará una vez que haya suficiente agua en el tanque. La bomba no arrancará cuando el nivel de agua sea bajo. Llene el tanque antes de usar.</li> </ul>
C		Power of Fan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enciende el botón de encendido, la bomba iniciará una vez que haya suficiente agua en el tanque. La bomba no arrancará cuando el nivel de agua sea bajo. Llene el tanque antes de usar.</li> </ul>
D		Fan Speed Regulator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controla la velocidad del equipo una vez que el equipo esté encendido. De 0-100; entre más alto sea el número, mayor la velocidad del ventilador.</li> </ul>
E		Power of Shutters	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controla las rejillas.</li> </ul>

### Encendido (On) - Apagado (Off)





CARACTERÍSTICAS Y MANUAL



Instrucciones de Señalización de Etiquetas



⦿ Especificaciones de Corriente



⦿ Especificaciones de Corriente



⦿ Aquí está instalado el inversor y controlador del ventilador. Limpie el ventilador con toalla húmeda. El rocío de agua puede causar fuga de electricidad o cortocircuito.



## CARACTERÍSTICAS Y MANUAL

## Instrucciones de Señalización de Etiquetas



- No abra la puerta del tanque antes de desconectar.



- No se acerque o toque cuando el ventilador esté operando.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


**¡ATENCIÓN!**

¡Antes de la limpieza, favor de apagar el equipo, desconéctelo y muévalo lejos de la fuente de poder!

## Cambie al Agua Regularmente



- 1 Durante el uso, el polvo y partículas pudieran depositarse dentro del tanque. Esto puede disminuir la capacidad de enfriamiento del equipo y provocar mal olor. Sugerimos cambiar el agua del tanque por lo menos una vez por semana; y más veces si es necesario. Y no rociar agua directamente al inversor o panel de control.
- 2 El equipo puede filtrar polvo y partículas. Cuando use el equipo en un área con aire malo, sugerimos abrir el drenaje manual para sacar el agua después del uso. Llene el tanque la siguiente vez que se use.
- 3 **Drenado Manual**  
Para el drenado manual: En el fondo del equipo, de vuelta a la perilla para abrir y dejar salir el agua. Vuelva a girar para cerrar.





Contacte a su distribuidor para reemplazarlo cuando presente manchas o rasgaduras.




## PROCESO DE LIMPIEZA CON LUZ UV

- 1 Antes de empezar con el proceso, presione el botón rojo (Parado de Emergencia).



- 2 Desconecte el cable de energía para evitar choques eléctricos.







## PROCESO DE LIMPIEZA CON LUZ ULTRAVIOLETA

**Después de asegurarse de que el enfriador esté desconectado, siga la guía a continuación:**

- 3** Abra la entrada del cubito de hielo y afloje el conector rápido del tubo de luz ultravioleta.




- 6** Saque el tubo de luz ultravioleta.






- 7 Busque un recipiente en el que quepa el tubo. Enjuague el tubo con vinagre blanco o solución de ácido cítrico. Después de una hora, el sarro debió haberse removido. El tiempo requerido puede variar según el grosor del sarro. (Concentración sugerida de solución: Una porción de vinagre blanco por siete porciones de agua. 2.5 gramos de ácido cítrico por 100 ml de agua).






## PROCESO DE LIMPIEZA CON LUZ ULTRAVIOLETA

- 8 Enjuague el tubo de luz con agua para lavar la solución. Coloca el tubo de luz UV de vuelta a su cubierta de posición original.



- 11 Conecte el conector rápido adecuadamente y ajuste bien.



- 12 Después de instalar el tubo de luz UV, cierre la entrada para cubos de hielo y termine el proceso.





## PROCESO DE LIMPIEZA CON LUZ ULTRAVIOLETA



### Precaución:

- 1 Por favor lea este manual detenidamente. Los daños y lesiones causados por mal uso de este equipo no son cubiertos por la Garantía.
- 2 No nos hacemos responsables por accidentes causados por modificaciones hechas por los usuarios.
- 3 Cuando note algún problema causado por el traslado, favor de contactar a su vendedor para asistencia.
- 4 Para evitar cualquier accidente o daño, siga las reglas enseguida;  
Usted debe aprender a operar el equipo correctamente antes de su uso.  
Usted debe leer todo el manual de usuario y tener el conocimiento de todas las instrucciones antes de su uso.  
Usted debe leer todo el manual y entender las instrucciones de las etiquetas antes de su uso.


El contenido de este manual, incluyendo las especificaciones y el diseño de los productos pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso. Este manual está protegido por las leyes. Todos los derechos reservados por BlueWind.



**MODELO: BW090**

Modelo	BW090	Velocidad Rotación (Max)	1480 RPM	Alcance de Viento (Max)	10 m
Marco Externo	PE	Volumen de Sonido (Max)	55 dB	Tamaño	L67*W48*H100 cm
Aspas	16" - 3 Nylon 6 + Fiber Blades	Voltaje (Reg)	1 Ø 110V, 60 Hz	Volumen de Agua	48 L
Motor	1/3HP F Grade	Corriente (Max)	5A ±10	Peso	40 kg
Polo	4P	Consumo Energía (Max)	300 W/hr ±10	Peso Total con Agua	88 kg





**MODELO: BW090**



## INSTRUCCIONES

Water Cooling  
Fan Operation  
Guide

**Proceso de funcionamiento:**

- 1 Abra la entrada de agua para llenar el tanque. Encienda la bomba (consulte las instrucciones del panel de control que aparecen a continuación) y deje que el agua humedezca el panel de enfriamiento durante 1 o 2 minutos. Luego, encienda el ventilador y ajuste su velocidad. Siguiendo este proceso, obtendrá el mejor enfriamiento de su ventilador.
- 2 Evite rociar agua sobre el panel de control; podría causar un cortocircuito.
- 3 Instrucciones del panel de control:

Velocidad del ventilador (alta)


Potencia del ventilador

Velocidad del ventilador (baja)

Potencia de la bomba






Potencia de las persianas eléctricas

Parada de emergencia





## INSTRUCCIONES

A		Encendido Parada de emergencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pulse el botón y se encenderá el indicador de encendido.</li> <li>•Pulse el botón para apagar el ventilador en caso de emergencia. Siga el proceso de encendido y apagado que se indica a continuación para uso general.</li> <li>•Atención: Una vez que pulse la parada de emergencia, reinicie el ventilador después de 20 segundos.</li> </ul>
B		Potencia de la bomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Presione el botón: la bomba se pondrá en marcha cuando haya suficiente agua en el tanque. No arrancará si el nivel de agua es bajo. Llene el tanque antes de usarlo.</li> </ul>
C		Encendido del ventilador	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Encienda el ventilador y presione el regulador de velocidad para controlar la velocidad.</li> </ul>
D		Regulador de velocidad del ventilador	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Controla la velocidad del ventilador cuando está encendido. De 0 a 100; cuanto mayor sea el número, más rápido y con mayor potencia.</li> </ul>
E		El poder de las persianas eléctricas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Controla las persianas eléctricas.</li> </ul>



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO




## ¡ATENCIÓN!

¡Antes de la limpieza, favor de apagar el equipo, desconéctelo y muévelo lejos de la fuente de poder!

## Cambie al Agua Regularmente



- 1 Durante el uso, el polvo y partículas pudieran depositarse dentro del tanque. Esto puede disminuir la capacidad de enfriamiento del equipo y provocar mal olor. Sugerimos cambiar el agua del tanque por lo menos una vez por semana; y más veces si es necesario. Y no rociar agua directamente al inversor o panel de control.
- 2 El equipo puede filtrar polvo y partículas. Cuando use el equipo en una área con aire malo, sugerimos abrir el drenaje manual para sacar el agua después del uso. Llene el tanque la siguiente vez que se use.
- 3 **Drenado Manual**  
Para el drenado manual: En el fondo del equipo, de vuelta a la perilla para abrir y dejar salir el agua. Vuelva a girar para cerrar.



Los filtros son consumibles. Favor de contactar a su vendedor para el reemplazo cuando tenga manchas o esté rasgado.

**Precaución:**

- ❶ Por favor lea este manual detenidamente. Los daños y lesiones causados por mal uso de este equipo no son cubiertos por la Garantía.
- ❷ No nos hacemos responsables por accidentes causados por modificaciones hechas por los usuarios.
- ❸ Cuando note algún problema causado por el traslado, favor de contactar a su vendedor para asistencia.
- ❹ Para evitar cualquier accidente o daño, siga las reglas enseguida;  
Usted debe aprender a operar el equipo correctamente antes de su uso.  
Usted debe leer todo el manual de usuario y tener el conocimiento de todas las instrucciones antes de su uso.  
Usted debe leer todo el manual y entender las instrucciones de las etiquetas antes de su uso.

El contenido de este manual, incluyendo las especificaciones y el diseño de los productos pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso. Este manual está protegido por las leyes. Todos los derechos reservados por BlueWind.



INSTRUCCIONES

1 Por favor siga las siguientes instrucciones:

- A  Conecte el equipo a corriente CA 110V o CA 220V, 50/60 Hz, corriente Fase Sencilla. (El producto trae una etiqueta con instrucciones de voltaje)
- B  El voltaje no puede ser mayor al 10% o abajo del voltaje indicado.
- C  Temperatura apropiada de operación: 0°C~45°C. No coloque el equipo cerca de calor o fuego.

2 Cuando baja el nivel de agua en el tanque, la bomba debería de apagarse automáticamente. Llene el tanque al máximo sin sobrepasar el nivel.

3 No pararse, sentarse o colocar objetos sobre el equipo. Podría causar daño, que se caiga o cause daños cuando los objetos se caigan.

4 Mantenga sujeta la cubeta para cubos de hielo después de su uso.

5 No desprenda la cubierta de seguridad u otras partes del ventilador, podría causar daños o accidentes.

6 Use un socket o cable aislado para el ventilador. No comparta la fuente de poder con otros equipos de alto consumo para asegurar la seguridad.

7 Al apagar la bomba también se puede usar como ventilador.

8 Para asegurar un mejor efecto de enfriamiento, sugerimos lavar el filtro y cambiar el agua del tanque una vez por semana. Abra la válvula manual de drenaje de la parte inferior, luego llene el tanque otra vez después de seguir el proceso de limpieza para prolongar la vida de la bomba.



A. ¡Precaución! Antes del proceso de limpieza, apague el equipo, desconéctelo y muévelo lejos de la fuente de poder y otros equipos.



B. Abra el drenaje de abajo y lave el filtro con un cepillo suave desde arriba. Después de lavado, espere hasta que el agua residual se drene, luego cierre el drenaje.



C. Cuando lave el filtro no rocíe directamente al panel de control o la cubierta del equipo. Esto pudiera dañar el controlador del motor.



D. Limpie el equipo con una toalla húmeda, no rocíe agua o enjuague con líquidos volátiles.





## INSTRUCCIONES

**9** Daños al producto causado por los siguientes detalles no están cubiertos por la garantía.


- A. Equipo conectado a voltaje incorrecto.
- B. Daño en el manejo o tránsito causado por los usuarios.
- C. Daños causados por desastres naturales.
- D. Daños estructurales causados por líquidos volátiles o gas.
- E. Accidentes o daños causados por conexiones de cable o compartir electricidad con otros equipos
- F. Daño causado por modificar o cambiar las partes.
- G. Mal funcionamiento causado por cambiar el cableado.
- H. Daño causado por rociar agua o lluvia
- I. Bomba dañada causado por taponamiento por falta de limpieza.



Contacte a su vendedor para más informes.



Control de Velocidad  
del Ventilador sin  
pasos



Protección contra  
Corto Circuito



Motor de Arranque  
Suave



Protección de  
Bajo Nivel de Agua



Protección de  
Sobrecorriente



**ENFRIADORES EVAPORATIVOS PORTÁTILES INVERTER**

**[www.bluewindfans.com](http://www.bluewindfans.com)**

**☎ (81) 8125-7300**

12 DE ABRIL NO. 5411 / COL. TORRES DE LINDAVISTA / GUADALUPE, NUEVO LEÓN C.P. 67126



bluewindfans.com